

STØTTEPROFILER

HÆLDENDE TAG > 15°

Dette skema viser kravet til cm mellem støtteprofile og moduler mellem støtteprofiler afhængigt af hældningsgrad på taget ved installation af Nature Impacts sedumbakker på tage med over 15° taghældning.

Støtteprofilerne skal installeres med hele strimler af tagpap, og brændes direkte på den eksisterende tagpap. Ved fastgørelse på andre underlag: Kontakt Nature Impact.

Det anbefales at lave en skabelon til montering af støtteprofilerne for sikre sig, at afstanden er den samme i mellem alle profiler. Ved montage af sedum på skrående tag, start med at installere sedumbakker fra kip og ned ad.

Hældningsgrad	Cm mellem støtteprofiler	Moduler mellem støtteprofiler
15 - 20	237	6
21 - 25	158	4
26 - 30	79	2
31 - 50	39,5	1